




OPTIMA I Austausch der Rollenhalter

Vorgehen bei OPTIMA I AC2/ AC3

LSO Profil unten auf beiden Seiten wie für Reinigung wegklappen



VORSICHT! Dass die Türen nicht selbstständig aus dem Profil rollen




Eckverbinderkappe über Schraube demontieren
Horizontale Schrauben aus Profil herausdrehen
Eckverbinder herausziehen

Türen abklappen (Reinigung)
Vorsichtig aus dem Profil herausfahren

Türen abstellen
Schraubenkappe entfernen
Schraube herausdrehen


Vorgehen bei OPTIMA I B / BRL

Abdeckprofil links und rechts von den Wandprofilen abziehen





Schrauben beidseitig der Trennwand aus Profilen und Dübeln herausdrehen
Trennwand von der Duschtasse abnehmen

LSO Profil unten wie für Reinigung wegklappen



VORSICHT! Dass Türen und Profil nicht nach unten abklappen



Schrauben oben einseitig entfernen (Kunststoffteil!)
Unten verbleibt Verbindung

Oberes Profil seitlich versetzen. Türen vorsichtig aus dem Profil ausfahren

Türen abstellen
Kappe entfernen
Schraube ausdrehen


Ausbau der Rollenhalter



Rollenhalter nach oben ausschieben.
Evtl. seitlich abwinkeln wg. Zusatzkunststoffteil

ACHTUNG! Nummer Rollenhalter merken. Neue Teile mit deutscher Nummer einsetzen


Einbau bei Kunststoff-Glas



Nummer kontrollieren. Korrekt positionieren.
OHNE Teil 20603 montieren

Rollenhalter in Profil einführen.
Schraube einschrauben.

Einbau bei Sicherheitsglas



Nummer kontrollieren. Korrekt positionieren.

HINWEIS! Teil 20603 wird empfohlen bei ESG-Glas zu montieren.

Horizontalprofil **beiseitig** um 2 mm kürzen (Säge)
Rollenhalter mit Teil 20603 in horizontal und vertikal Profil einführen.
Schraube anziehen

Montage der Trennwand

In umgekehrter Reihenfolge wie oben beschriebene Demontage.
Anschliessend nach Montageanleitung vorgehen.
Türteile nach Anleitung ausrichten. Schraubenkappe aufdrücken.
OPTIMA I B / BRL silikonieren.

OPTIMA I Eckeinstieg AC 2 / AC 3
OPTIMA I Nische B
OPTIMA I mit Seitenteil BR / BL